HIOK



BT3554-50 BT3554-51 BT3554-52 เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ BATTERY TESTER

Editor: Chonnikarn Vorrawan Application Engineer HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office)

Feb. 2022 Edition 1

1 BT3554-50 / 51 / 52

ΗΙΟΚΙ

ชื่อของส่วนประกอบและฟังก์ชัน



สัญลักษณ์	กดปุ่มหนึ่งครั้ง	กดปุ่มค้างไว้	เปิดเครื่องพร้อมกับกดปุ่มค้างไว้
()	-	เปิด/ปิด เครื่องมือวัด	-
(((• 1)) SET DATE	เปิด/ปิด ฟังก์ชันแจ้งเตือนด้วยเสียง (โหมดเปรียบเทียบ)	ตั้งค่าวันที่และเวลา	เปิด/ปิด ฟังก์ชัน HID (ทำงานร่วมกับ Z3210)
COMP SET COMP	● เปิด/ปิด โหมดเปรียบเทียบ ● เลือกหมายเลขโหมดเปรียบเทียบ	ตั้งค่าเกณฑ์การเปรียบเทียบ	-
AHOLD	 เปิด/ปิด ค้างข้อมูลอัตโนมัติ เปิด/ปิด บันทึกอัตโนมัติ 	-	ปิดฟังก์ชันตรวจจับการชำรุดของสายวัด

สัญลักษณ์	กดปุ่มหนึ่งครั้ง	กดปุ่มค้างไว้	เปิดเครื่องพร้อมกับกดปุ่มค้างไว้
GUIDE GUIDE OFF	เริ่มต้นการใช้งานบันทึกข้อมูล ในโหมด Profile	หยุดการใช้งานบันทึกข้อมูล ในโหมด Profile	-
• •	เพิ่ม/ลด ค่าต่างๆ ในโหมดตั้งค่า	-	-
	 สวิตซ์การตั้งค่า เลือกตำแหน่งที่ต้องการปรับค่า 	-	-
MEMORY MEMORY OFF	เปิดฟังก์ชันบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลการวัด	ปิดฟังก์ชันบันทึกข้อมูล	-
ENTER	ยืนยันการตั้งค่าต่างๆ	-	แสดงหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number)
HOLD	 ค้างข้อมูลการวัดไว้ที่หน้าจอ ปิดฟังก์ชันค้างข้อมูล 	-	เปิด/ปิด โหมดประหยัดพลังงาน
READ	โหลด/หยุด ดูข้อมูลการวัดที่บันทึกไว้	-	-
CLEAR CLEAR LAST DATA	ลบการตั้งค่าต่างๆ	ลบข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้	รึเซตระบบ
OADJ	เปิดใช้งานฟังก์ชัน Zero Adjustment	ปิดใช้งานฟังก์ชัน Zero Adjustment	-
*	เปิด/ปิด ไฟพื้นหลัง Backlight	เปิด/ปิด ฟังก์ชันเชื่อมต่อไร้สาย	เปิด/ปิด ดับไฟพื้นหลัง Backlight อัตโนมัติ
Ω	ปรับเปลี่ยนย่านการวัดความต้านทาน	เปิด/ปิด ฟังก์ชันลดสัญญาณรบกวน (เมื่อกดปุ่ม 🔽 พร้อมกัน)	-
V	ปรับเปลี่ยนย่านการวัดแรงดันไฟฟ้า	เปิด/ปิด พังก์ชันลดสัญญาณรบกวน (เมื่อกดปุ่ม <u>ด</u> พร้อมกัน)	โชว์ไอคอนทั้งหมดบนหน้าจอ

	OVER	สัญลักษณ์แสดงการรับสัญญาณเกินพิกัด	
	(((●)))	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานแจ้งเตือนด้วย เสียง buzzor (ของปัจจับช์รับปรียงแห่ยง)	
		เสยง puzzei (อเหลงเปล่างก่องไรง HOD	
	p	สญลกษณแสดงการเช่อมดอผาน USB	
		สัญลักษณ์แสดงความจุแบตเตอรี่	
	GUIDE	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งาน Guide mode	
	VOICE	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานแนะนำด้วยเสียง	
	AUTO HOLD	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานค้างข้อมูลการวัด	
		บนหน้าจอแบบอัตโนมัติ	
	AUTO MEMORY	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานบันทึกข้อมูล	
		การวัดบนหน้าจอแบบอัตโนมัติ	

•))

HOLD

ข้อมูลการวัดแรงดันไฟฟ้าและหน่วยการวัด

สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบ

ไร้สายผ่านระบบ Bluetooth

สัญลักษณ์แสดงการค้างข้อมูลการวัดบนหน้าจอ

GUIDE VOICE AUTO HOLD AUTOMEMORY APS MEMORY No. READ NO. STATUSED Y COMP No. NEXT BATTERY No. No. ~~ OADJ NO RED Hz SE 8:8.8°E \mathbb{H} \vdash COMP PASS WARNING FAIL

ข้อมูลการวัดความต้านทานและหน่วยการวัด

ข้อมูลการวัดอุณหภูมิและหน่วยการวัด

หมายเลขกำกับข้อมูล

CLEAR	สัญลักษณ์แสดงการลบข้อมูลการวัดที่
	บันทึกไว้
	สัญลักษณ์แสดงหมายเลขข้อมูลนี้มีข้อมูล
USED	การวัดถูกบันทึกไว้แล้ว
	สัญลักษณ์แสดงหมายเลขข้อมูลนี้มีข้อมูล
PROFILE	การวัดใน Profile mode
No.	สัญลักษณ์แสดงหมายเลขลำดับ Profile
OADJ	สัญลักษณ์แจ้งว่ามีการทำ 0 adj แล้ว
-~~~-	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานฟังก์ชัน
NOISE REDUCT	กรองสัญญาณรบกวน
	สัญลักษณ์แจ้งว่ากำลังการมีการตั้งค่า
SEI	ฟังก์ชัน
	สัญลักษณ์แจ้งว่ากำลังมีการตั้งค่า
	ค่าอ้างอิงของฟังก์ชันเปรียบเทียบ
COMP	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานฟังก์ชัน
COMP	เปรียบเทียบ



4.00	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานประหยัด	
AP5	พลังงาน	
NEXT	สัญลักษณ์แสดงลำดับของแบตเตอรี่ที่จะถูก	
	บันทึกในลำดับถัดไป	
BATTERYNO.	(เมื่อเปิดใช้งาน Guide mode)	
MEMORY No.	สัญลักษณ์แสดงลำดับข้อมูลที่ถูกบันทึก	
DAGO	สัญลักษณ์แสดงสถานะ "ผ่าน" ในฟังก์ชัน	
PASS	เปรียบเทียบ	

ด้ำนบน



EXT.HOLD	ช่องสำหรับเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล 9466
terminal	(อุปกรณ์เสริม)
USB terminal	ช่องสำหรับสำหรับเชื่อมต่อสาย USB
TEMP.SENSOR	ช่องสำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
terminal	9451/9451S หรือ 9460 (อุปกรณ์เสริม)

	สัญลักษณ์แสดงสถานะ "ระวัง" ในฟังก์ชัน	
WARNING	เปรียบเทียบ	
EAU	สัญลักษณ์แสดงสถานะ "ไม่ผ่าน" ในฟังก์ชัน	
FAIL	เปรียบเทียบ	
	สัญลักษณ์แสดงลำดับข้อมูลที่ถูกตั้งค่าไว้ใน	
COMP No.	ฟังก์ชันเปรียบเทียบ	
	สัญลักษณ์แสดงลำดับข้อมูลที่กำลังถูกดู ณ	
READNO.	ขณะนี้	

ด้านหลัง



2 BT3554-50 / 51 / 52

ΗΙΟΚΙ

ขั้นตอนการติดตั้งสายวัด Test Lead



ขั้นตอนการติดตั้งสายวัด Test Lead

- สายวัดจะประกอบไปด้วยสายสีดำและสายสีแดง ซึ่งแต่ละสายจะมี 2 ขั้ว ได้แก่
 - ขั้ว SOUCE (ทำหน้าที่ปล่อยแรงดันไฟฟ้าให้กับชิ้นงานทดสอบ)
 - ขั้ว SENSE (ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากชิ้นงานทดสอบ)
- ติดตั้งสายวัดโดยสังเกตและจัดให้สายวัดที่มหัวลง และจัดตำแหน่งของ สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม ของขั้ว
 สายและตัวเครื่องให้ตรงกัน

3 BT3554-50 / 51 / 52

ΗΙΟΚΙ

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210



อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนทำการติดตั้ง

- Wireless Adaptor Z3210
- ไขควงปากแบน

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210

- ปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม (b) ค้างไว้และปลดสายวัดออกจากตัวเครื่อง
- ถอดเคสซิลิโคนป้องกัน Z5041 ออกจากตัวเครื่อง โดยการดันเคสลงด้านล่าง พร้อมกันสองตำแหน่งดังรูปซ้ายมือ
- 3. ใช้ไขควงปากแบนงัดวัสดุป้องกันออกจากช่องใส่อุปกรณ์เสริม
- **4.** ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในช่องใส่อุปกรณ์เสริมให้ถูกทิศทาง
- 5. สวมเคสซิลิโคนป้องกันเข้าตำแหน่งเดิม

ีวิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth

- 1. ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในเครื่องมือวัดให้เรียบร้อย
- 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน GENNECT Cross ลงบนมือถือให้เรียบร้อย
- 3. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth ด้วยการกดปุ่มค้างไว้รูปด้านซ้ายมือ
 - สัญลักษณ์ 🔳)) จะปรากฏที่หน้าจอ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 แล้ว
 - สัญลักษณ์ 🔳)) จะกระพริบ เมื่อกำลังจับคู่ BT3554-50 เข้ากับมือถือ
 - สัญลักษณ์ 🔳)) จะดับลง เมื่อ**ไม่มี**การติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 หรือปิดใช้งาน
- 4. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน GENNECT Cross และจับคู่ BT3554-50 เข้ากับมือถือ
- 5. เลือกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการบน GENNECT Cross และเริ่มต้นการวัด



กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที



GENNECT Cross Official Website https://gennect.net/en/cross/index



- เครื่องมือวัดและมือถือที่จับคู่กัน ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง)
 โปรดเซ็คให้อุปกรณ์อยู่ห่างกันในรัศมีที่กำหนดและปราศจากสิ่งกีดขวาง เพื่อการรับส่งข้อมูลการวัดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพดีที่สุด
- GENNECT Cross เป็นแอปพลิเคชันฟรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์และ QR Code ด้านบน (อาจมีค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะดาวน์โหลด)
- GENNECT Cross ไม่การันตีการใช้งานบนมือถือได้ทุกรุ่น
 - กรุณาตรวจสอบสเปคของระบบปฏิบัติการบนมือถือที่รองรับ ผ่านเว็บไซต์ https://gennect.net/en/cross/index ก่อนทำการติดตั้ง
- อุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210 ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHz (อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเมื่ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่เดียวกัน เช่น
 อุปกรณ์ Wi-Fi: IEEE 802.11.b/g/n)

ΗΙΟΚΙ

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารความสอดคล้องเครื่องหมาย CE หรือเอกสารต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ <u>http://www.hioki.com</u>
- เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารนี้มีลิขสิทธิ์
- ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
- หากตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูลในเอกสารนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายหรือ Hioki ประเทศไทย

แก้ไขและเผยแพร่โดย HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office)