# HIOK



## CM3286-50

แคลมป์มิเตอร์ วัดกำลังไฟฟ้า AC

AC CLAMP POWER METER

Editor: Chonnikarn Vorrawan

**Application Engineer** 

HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office)

Oct. 2022 Edition 1

## ΗΙΟΚΙ

### 0 CM3286-50

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะ

แคลมป์มิเตอร์รุ่น CM3286-50 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่มีหลักการวัด และแสดงผลแบบ True RMS วัดกระแสไฟฟ้าได้สะดวกสบายเพียง คล้องเซนเซอร์เข้ากับสายเคเบิล เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าแบบแคลมป์ มี ฟังก์สำหรับการวัดกระแสไฟ AC ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า, กำลัง, ความถี่ ไปจนถึงการตรวจจับลำดับเฟส

เพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์เสริม Wireless Adapter Z3210 (แยกจำหน่าย) เพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยระบบ-ไร้สายแบบบลูทูท คุณสามารถดูค่าการวัด, รูปคลื่นสัญญาณ และ ฮาร์โมนิกผ่านสมาร์ตโฟนได้อย่างง่ายดาย

ขอบคุณที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Hioki โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน อย่างละเอียดและเก็บไว้อ้างอิงการใช้งานในอนาคต



Phase Detect	ตรวจจับลำดับเฟส		
зр	วัดกำลังไฟฟ้า (3P3W, 3P4W, balanced)		
	วัดกำลังไฟฟ้า (3P3W, 3P4W, unbalanced)		
Setting Wh	วัดพลังงานไฟฟ้า (1P2W, Active)		
var VA <b>W</b>	วัดกำลังไฟฟ้า (1P2W) [var VA W]		
	วัดกำลังไฟฟ้า (1P3W) [var VA W]		
	วัดแรงดันไฟฟ้า AC, กระแสไฟฟ้าAC,		
$\sim$ V $\sim$ A	ความถึ่		
OFF	ปิดเครื่อง		

## ΗΙΟΚΙ

### ชื่อของส่วนประกอบ



1	ด้ามกด (กดเพื่อเปิดปากแคลมป์)			
2	ปุ่ม <b>Fn</b> (กดเพื่อเลือกพังก์ชันต่างๆ)			
3	ปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้า			
4	ตัวป้องกัน			
	หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial number จะประกอบไปด้วย			
5	ตัวเลข 9 หลัก ซึ่ง 2 หลักแรกจะแสดงข้อมูลปี ค.ศ.ที่ผลิต			
	และ 2 หลักถัดไปจะแสดงเดือนที่ผลิต)			
6	สวิตช์หมุน			
7	ปุ่ม HOLD (กดเพื่อแสดงค่าค้างไว้)			
8	หน้าจอแสดงผล LCD			
9	ฝาปิดแบตเตอรี่			
10	ปุ่มปฏิบัติการ (เปิดไฟพื้นหลัง, MAX/MIN, ปรับย่านการวัด)			
11	ขั้วเสียบสายวัดแรงดันไฟฟ้า			
12	ช่องติดตั้งสายคล้องแม่เหล็ก			

## ΗΙΟΚΙ

ตรวจสอบก่อนทำการวัด

ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีการทำงานปกติและไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง หากพบความเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ ได้รับอนุญาตจาก Hioki ทันที

ทำเครื่องหมาย 🗹	รายการตรวจสอบ				
	ฝาปิดแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ปิดสนิทและสกรูถูกขั้นปิดไว้แน่นหนา				
	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณขั้วเสียบสายวัด				
	rายวัดใช้งานได้ตามปกติและมีความจุแบตเตอรี่เพียงพอ				
	สายวัดอยู่ในสภาพปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉนวนไม่มีการชำรุด ปลอกหุ้มด้านในและส่วนของสายตัวนำไม่อยู่ด้านนอกสายฉนวน				
	ตัวเครื่องไม่มีการซำรุดหรือแตกหัก				
	หน้าจอแสดงผลสัญลักษณ์ครบถัวนดังรูป $Fn + () \rightarrow fn + ($				

## ΗΙΟΚΙ

### การติดตั้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210



- ห้ามขันสกรูอื่นๆ เข้ากับฝาครอบแบตเตอรี่
- พัวมขันสกรูสำหรับปรับแต่งค่าการวัดหลังจากถอดฝาครอบ แบตเตอรื่ออก (สกรูขนาดเล็กจำนวน 3 ชิ้น) เพื่อหลีกเลี่ยง การวัดผิดเพี้ยน, คุณภาพและความแม่นยำในการวัดลดลง

#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนทำการติดตั้ง

- ไขควงปากแฉก เบอร์ 2
- Wireless Adaptor Z3210
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR03 จำนวน 2 ก้อน

### ขั้นตอนการติดตั้ง

- ปิดเครื่องโดยการบิดสวิตช์หมุนไปที่ตำแหน่ง OFF ปลดสายวัดและ ปากแคลมป์ออกจากชิ้นงานทดสอบ
- **2.** ใช้ไขควงปากแฉกไขน็อตบริเวณฝาครอบแบตเตอรี่และถอดฝาครอบ แบตเตอรี่ออก
- 3. นำแบตเตอรี่เก่าออก (กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่)
- คิดตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่และตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง (หากไม่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ให้ข้ามไปข้อ 7.)
- 5. ใช้ไขควงปากแบนงัดวัสดุป้องกันออกจากช่องใส่อุปกรณ์เสริม
- 6. ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในช่องใส่อุปกรณ์เสริมให้ถูกทิศทาง
- 7. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่และไขน็อตกลับเข้าตำแหน่งเดิม

## ΗΙΟΚΙ

### 4 CM3286-50

### หน้าจอแสดงผลและขั้นตอนใช้งานฟังก์ชัน

การตั้งค่าสวิตช์หมุนไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ OFF จะทำให้อุปกรณ์เปิดขึ้นและหน้าจอจะเปิดใช้งาน เช่น ระหว่างการวัดกำลังไฟฟ้าแอคทีฟ 3P3W, balanced



หากติดตั้งตำแหน่งของโพรบวัดไม่ถูกต้อง ค่าการวัดจะไม่แสดงผลที่หน้าจอ

หน้าจอแสดงผล



(สัญลักษณ์ทั้งหมดที่แสดงผลได้)

สัญลักษณ์	คำอธิบาย			
• ))	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สาย กรุพริน: เมื่อกำลับชื่อมต่อ Blueteeth			
<b>3P3W, 3P4W</b> สัญลักษณ์แสดงประเภทของวงจรที่ต้องการวัดค่า (เมื่อเลือก 1P2W สัญลักษณ์นี้จะไม่ปรากฏขึ้น)				
UNBALANCED	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานโหมด unbalanced (เมื่อเลือกโหมด balanced สัญลักษณ์นี้จะไม่ปรากฏขึ้น)			
RANGE: MANUAL สัญลักษณ์แสดงเลือกย่านการวัดแบบแมนนวล (เมื่อเลือกโหมดอัตโนมัติ สัญลักษณ์นี้จะไม่ปรากฏขึ้น)				
CT 1/1000	CT ratio (เมื่อเลือกอัตราส่วน 1/1 สัญลักษณ์นี้จะไม่ปรากฏขึ้น)			
HOLD	สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการค้างข้อมูลการวัดบนหน้าจอ			
APS	สัญลักษณ์แสดงการเปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (หน้าจอดับลงเมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกัน 30 วินาที)			
<b>OVER</b> สัญลักษณ์แจ้งเตือนค่ากระแสหรือแรงดันไฟฟ้า RMS เก็				
Оп	สัญลักษณ์แสดงการเปิดใช้งานล็อคปุ่มกด			

#### ตัวเลือกการแสดงผลหน้าจอ

สามารถเลือกสลับพังก์ชันการวัดโดยใช้ปุ่ม **Fn** (ยกเว้นพังก์ชัน setting Wh และ Phase )

#### การแสดงข้อมูลในตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าจอ



โหมดการวัด	กระแส 🔶 Fn 🥎 แรงดัน				
0.	FF	$REQ_I$	$FREQ_{U}$		
ĩÃ	$I_{ m RMS}$		$U_1$	RMS	
	-	$I_{ \mathrm{PEAK} }$	-	$U_{ \mathrm{PEAK} }$	

FREQ<sub>I</sub> : ค่าความถี่กระแสไฟฟ้า

- $\mathit{FREQ}_{\scriptscriptstyle U}$  : ค่าความถี่แรงดันไฟฟ้า
  - $I_{
    m RMS}$  : ค่ากระแสไฟฟ้า RMS
  - $U_{
    m RMS}$  : ค่าแรงดันไฟฟ้า RMS
  - I<sub>|PEAK|</sub> : ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด
  - $U_{|\mathrm{PEAK}|}$  : ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด

Active power_Apparent power_Reactive power_Power factor_Zero-cross phase angle_           โหมดการวัด         CEncode											
		(Main display)									
		PF PF		7	PF		Р		Р		
var VA <b>W</b>		Р		S		Q		PF		φ	
		$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$
		PF	*2	<i>PF</i> * <sup>2</sup>		<i>PF</i> * <sup>2</sup>		P <sub>3P</sub>		P <sub>3P</sub>	
Balance mode <sup>*1</sup>	P 31	p	$S_{ m 3P}$		$Q_{3P}$		$PF_{3P}^{*2}$		φ <sub>3P</sub> * <sup>2</sup>		
		$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$	$U_{\mathrm{RMS}}$	$I_{\rm RMS}$
W Unbalance mode* <sup>3</sup>		$P_{\pm}$	3	S	3	$Q_{\pm}$	3	PF	3	φ:	3
		$P_1 + P_2$	<sub>2</sub> +P <sub>3</sub>	$S_1 + S_2$	2+ <i>S</i> <sub>3</sub>	$Q_1 + Q_2$	$_{2}+Q_{3}$	$\frac{P_1 + P_2}{S_1 + S_2}$	$\frac{2+P_3}{2+S_3}$	-	
		$P_1$	$P_2$	$S_1$	$S_2$	$Q_1$	$Q_2$	$PF_1$	$PF_2$	$\phi_1$	<b>\$</b> _2
	Madalla A 1: ( ) and			<sup>1</sup> ฟอซือ A - เรื่อง - 4			ວິດໃນໄດ້ໃດ 🗛 - 4	ius O	D	. ວ່ວລວວັນໃນໄນໃວ	A - Hin - O

P	: ค่ากำลังไฟฟ้า Active (1 เฟส)	$P_1$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Active 1	$P_2$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Active 2	$P_3$
S	: ค่ากำลังไฟฟ้า Apparent (1 เฟส)	$S_1$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Apparent 1	$S_2$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Apparent 2	$S_3$
Q	: ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive (1 เฟส)	$Q_1$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive 1	$Q_2$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive 2	$Q_3$
PF	: ค่า Power factor	$PF_1$	: ค่า Power factor 1	$PF_2$	: ค่า Power factor 2	$PF_3$
$\phi_1$	: ค่า Zero-cross phase angle 1	$\phi_2$	: ค่า Zero-cross phase angle 2	$\phi_3$	: ค่า Zero-cross phase angle 3	

: ค่ากำลังไฟฟ้า Active 3 : ค่ากำลังไฟฟ้า Apparent 3 : ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive 3 : ค่า Power factor 3

$P_{\rm 3P}$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Active (3 เฟส, Balanced)	$P_1 + P_2 + P_3$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Active (3 เฟส, Unbalanced)
$S_{\rm 3P}$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Apparent (3 เฟส, Balanced)	<i>S</i> <sub>1</sub> + <i>S</i> <sub>2</sub> + <i>S</i> <sub>3</sub>	: ค่ากำลังไฟฟ้า Apparent (3 เฟส, Unbalanced)
$Q_{ m 3P}$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive (3 เฟส, Balanced)	$Q_1 + Q_2 + Q_3$	: ค่ากำลังไฟฟ้า Reactive (3 เฟส, Unbalanced)
PF <sub>3P</sub>	: ค่า Power factor (3 เฟส, Balanced)	$\frac{P_1 + P_2 + P_3}{S_1 + S_2 + S_3}$	: ค่า Power factor (3 เฟส, Unbalanced)
φ	: ค่า Zero-cross phase angle	φ <sub>3P</sub>	: ค่า Zero-cross phase angle (3 เฟส)

#### หมายเหตุ (\*) สำหรับตาราง

\*1: ค่าที่วัดได้แต่ละเฟส จะถูกนำไปคำนวณและแสดงผล

\*2: วิธีการคำนวณสำหรับวงจร 3P3W และ 3P4W จะเป็นไปตามสมการ (โปรดอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือใช้งานภาษาอังกฤษ หน้า 94-97)

\*3: เฉพาะค่ากำลังไฟฟ้า Active (3 เฟส)  $P_1 + P_2$ , ค่ากำลังไฟฟ้า Active  $P_1$  และ ค่ากำลังไฟฟ้า Active 2  $P_2$  จะถูกวัดค่าในวงจร 3P3W เท่านั้น

-					
$P_1 + P_2$					
$P_1$	$P_2$				

## ΗΙΟΚΙ

### ขั้นตอนใช้งานการวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า







ขั้นตอนการวัดกระแสไฟฟ้า

<u>ขั้นตอ</u>นการวัดแรงดันไฟฟ้า





- กดปุ่ม Fn เพื่อสลับข้อมูลบน
   จอแสดงผลการวัด\* (ดูเพิ่มเติมหน้า 7)
- หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
   เมื่อรับค่าเกินพิกัด (>600 V, >600 A)
- สัญลักษณ์ความถึ่จะกระพริบ
   เมื่อรับความถึ่เกินพิกัด (>999.9 Hz)



#### ขั้นตอนการวัดกำลังไฟฟ้าวงจร 1 เฟส 2 สาย (1P2W)



## 1 บิดสวิตช์หมุนไปที่ตำแหน่งดังรูป





- กดปุ่ม Fn เพื่อสลับข้อมูลบนจอแสดงผลการวัด\* (ดูเพิ่มเติมหน้า 7)
- หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

เมื่อรับค่าเกินพิกัด (>360 kW, 1P2W)

#### ขั้นตอนการวัดกำลังไฟฟ้าวงจร 1 เฟส 3 สาย (1P3W)



\*.





- กดปุ่ม Fn เพื่อสลับข้อมูลบนจอแสดงผลการวัด\* (ดูเพิ่มเติมหน้า 7)
- หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อรับค่าเกินพิกัด (>720 kW, 3P3W)
- เมื่อมุมเฟส (zero-cross phase angle) ของ 3 เฟส 3 สายแบบสมดุลน้อยกว่า −90° หรือเกิน 90°
   ค่าที่วัดได้จะแสดงผลเป็น " – "





\* เมื่อตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลการวัดที่แสดงบน จอแสดงผลการวัด 1 และ 2 เป็นปกติ ให้ดำเนินการ วัดต่อในหน้าถัดไป

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อรับค่าเกินพิกัด (>720 kW, 3P3W)





ค่าที่วัดได้จะถูกล้างและกลับสู่ "หน้าจอการเชื่อมต่อ 1"

#### ขั้นตอนการวัดกำลังไฟฟ้าวงจร 3 เฟส 4 สาย (3P4W, balanced)





กดปุ่ม Fn เพื่อสลับข้อมูลบน จอแสดงผลการวัด\* (ดูเพิ่มเติมหน้า 7)

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อรับค่าเกินพิกัด (>1080 kW, 3P4W) Load side

**NS9**<sub>w</sub>

ขั้นตอนการวัดกำลังไฟฟ้าวงจร 3 เฟส 4 สาย (3P4W, unbalanced)







ค่าที่วัดได้จะถูกล้างและกลับสู่ "หน้าจอการเชื่อมต่อ 1"

- กดปุ่ม Fn เพื่อสลับข้อมูลบนจอแสดงผลการวัด\* (ดูเพิ่มเติมหน้า 7)
- หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อรับค่าเกินพิกัด (>1080 kW, 3P4W)



Editor: Chonnikarn Vorrawan



กลับสู่ "หน้าจอการเชื่อมต่อ 1" โดยการกดปุ่ม HOLD

ขั้นตอนการวัดพลังงานไฟฟ้าวงจร 1 เฟส 2 สาย (1P2W, Active)





- หากกดปุ่ม HOLD ขณะทำตามขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบและกลับสู่หน้าจอแสดงผลในขั้นตอนที่ 4
- ข้อมูลการวัดจะถูกเก็บอัตโนมัติก่อนเครื่องจะดับลงเนื่องจากความจุแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ หากเปิดเครื่องอีกครั้ง เครื่องมือจะแสดงผล ข้อมูลล่าสุดที่ถูกเก็บไว้ (ลบข้อมูลโดยการกดปุ่ม HOLD)

#### ีวิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth



กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที

- 1. ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในเครื่องมือวัดให้เรียบร้อย
- 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน GENNECT Cross ลงบนมือถือให้เรียบร้อย
- 3. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายระบบ Bluetooth ด้วยการกดปุ่มค้างไว้รูปด้านซ้ายมือ
  - สัญลักษณ์ 🔳) จะปรากฏที่หน้าจอ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 แล้ว
  - สัญลักษณ์ 🔳) จะกระพริบ เมื่อกำลังจับคู่ CM4373-50 เข้ากับมือถือ
  - สัญลักษณ์ 🔳 )) จะดับลง เมื่อ**ไม่มี**การติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 หรือปิดใช้งาน
- **4.** เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน GENNECT Cross และจับคู่ CM4373-50 เข้ากับมือถือ
- 5. เลือกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการบน GENNECT Cross และเริ่มต้นการวัด



GENNECT Cross Official Website https://gennect.net/en/cross/index



เครื่องมือวัดและมือถือที่จับคู่กัน ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง)

โปรดเซ็คให้อุปกรณ์อยู่ห่างกันในรัศมีที่กำหนดและปราศจากสิ่งกีดขวาง เพื่อการรับส่งข้อมูลการวัดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพดีที่สุด

- GENNECT Cross เป็นแอปพลิเคชันฟรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์และ QR Code ด้านบน (อาจมีค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะดาวน์โหลด)
- GENNECT Cross ไม่การันตีการใช้งานบนมือถือได้ทุกรุ่น

กรุณาตรวจสอบสเปคของระบบปฏิบัติการบนมือถือที่รองรับ ผ่านเว็บไซด์ https://gennect.net/en/cross/index ก่อนทำการติดตั้ง

 อุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210 ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHz (อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเมื่ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi: IEEE 802.11.b/g/n



# HIOKI

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารความสอดคล้องเครื่องหมาย CE หรือเอกสารต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ <u>http://www.hioki.com</u>
- เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารนี้มีลิขสิทธิ์
- ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
- หากตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูลในเอกสารนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายหรือ Hioki ประเทศไทย