HIOK



FT4310

เครื่องทดสอบบายพาสไดโอด

BYPASS DIODE TESTER

Editor: Chonnikarn Vorrawan

Application Engineer

HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office)

June. 2023 Edition 1

ΗΙΟΚΙ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ขอบคุณที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Hioki โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้อ้างอิงการใช้งานในอนาคต

เครื่องทดสอบบายพาสไดโอด FT4310 ของ Hioki เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับความผิดปกติของบายพาสไดโอดในระบบโซล่าร์เซลล์ โดยทั่วไปนั้น การ ตรวจสอบจะได้ประสิทธิภาพในเวลากลางคืนหรือเมื่อไม่ได้ผลิตพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เท่านั้น แต่ FT4310 Bypass Diode Tester ของ Hioki จะ ช่วยทำลายข้อจำกัด ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ในเวลากลางวันแม้ในขณะที่มีแสงแดดและแผงโซล่าเซลล์มีการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า เพื่อทดสอบความ ผิดพลาดของการลัดวงจรและการสูญเสียสตริงของเซลล์

- สามารถตรวจสอบความผิดปกติของบายพาสไดโอดในเวลากลางวัน โดยไม่ต้องปกคลุมแผงโซล่าร์ก่อนการทดสอบ
- สามารถตรวจสอบความผิดปกติของบายพาสไดโอดจาก connection box ได้
- สามารถส่งผลการวัดไปยังแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ผ่านสัญญาณ Bluetooth®
- สามารถวัดความต้านทานของเส้นทางบายพาส, ตรวจจับการเสื่อมสภาพของไดโอด และการเพิ่มขึ้นของความต้านทานหน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ ระหว่างโมดูลได้

- * ไม่สามารถใช้วัดในงานสตริงแบบต่อขนานหรือซับซ้อนได้
- * เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Hioki EE Corporation อยู่ภายใต้ใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ

ΗΙΟΚΙ

ส่วนประกอบ



1	ปุ่ม MEASURE	เริ่มต้นการทดสอบ / การวัด
2	ขั้ว EARTH, N (-)	ติดตั้งสายวัดสีดำ
3	ขั้ว CONTROL	ติดตั้งสายวัดสีแดงแบบมีรีโมท รุ่น L9788-10 (อุปกรณ์เสริม)
4	ขั้ว LINE, P (+)	ติดตั้งสายวัดสีแดง
5	สวิตช์หมุน	เปิด/ปิด เครื่องมือและเลือกโหมดการวัด
6	ปุ่มปฏิบัติการ	เปิด/ปิด พังก์ชันต่างๆ
7	ไฟแสดงสถานะ Live circuit	ไฟแสดงสถานะเมื่อเครื่องปล่อยสัญญาณไฟฟ้าทดสอบ

ΗΙΟΚΙ

วิธีการใช้งานปุ่ม MEASURE และ สวิตช์หมุน

วิธีการใช้งานปุ่ม MEASURE

วิธีใช้งานปุ่ม MEASURE			
	ด ึง*	กดบริเวณด้านขวาของปุ่มค้างไว้	ปล่อย
คำอธิบายการใช้งาน	เปิดพังก์ชันเปรียบเทียบค่าและเปิดใช้งานการ วัดแบบต่อเนื่อง	เริ่มการวัด (เปิดใช้งานปุ่ม MEASURE)	สิ้นสุดการวัด (ปิดใช้งานปุ่ม MEASURE)

วิธีการเลือกโหมดการวัดและการปิดใช้งานเครื่องมือวัด

ตำแหน่งของสวิตช์หมุน	BPD TEST Voc OFF SELF CHECK	BPD TEST Voc OFF SELF CHECK	BPD TEST Voc OFF SELF CHECK	OFF
คำอธิบายการใช้งาน	โหมด Voc	โหมด BPD Test	โหมด Self-Check	ปิดการใช้งานเครื่องมือวัด

ΗΙΟΚΙ

ปุ่มปฏิบัติการ



สัญลักษณ์	กดปุ่ม	กดปุ่มค้างไว้ (อย่างน้อย 1 วินาที)	เปิดเครื่องพร้อมกดปุ่มค้างไว้
1 LIGHT	เปิด/ปิด ไฟ Backlight	ปิดฟังก์ชัน Auto-backlight	ปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
2 DISPLAY	 โหมด BPD Test: สลับระหว่างหน้าจอการวัดและ หน้าจอโหมด COUNT ฟังก์ชันเกณฑ์เปรียบเทียบ: ลดค่าเกณฑ์อ้างอิง 	 ฟังก์ชันเกณฑ์เปรียบเทียบ: รีเซตค่าเกณฑ์อ้างอิง โหมด COUNT: รีเซตจำนวนนับ 	-
3 COMP Bluetooth	 โหมด Voc หรือ BPD Test: สลับไปที่หน้าจอตั้งค่าฟังก์ชันเกณฑ์ เปรียบเทียบ ฟังก์ชันเกณฑ์เปรียบเทียบ: เพิ่มค่าเกณฑ์อ้างอิง 	เปิด/ปิดการสื่อสาร Bluetooth®	-

สัญลักษณ์	กดปุ่ม	กดปุ่มค้างไว้ (อย่างน้อย 1 วินาที)	เปิดเครื่องพร้อมกดปุ่มค้างไว้
4 RELEASE	● โหมด BPD Test หรือ Self-check: ปลดล็อก	-	เปิดเครื่องในโหมด Self-check ระบุจำนวนการคายประจุของตัว
	* ปุ่ม RELEASE จะมีไฟกะพริบเมื่อ เครื่องล็อกการทำงานอยู่		เก็บประจุ

ΗΙΟΚΙ

<u>หน้าจอแสดงผล</u>

4

FT4310

แสดงค่าแรงดันวงจรเปิดในโหมดวัด Voc หรือ แสดงค่าความต้านทานของเส้นทางบายพาส (R_{вpr})ในโหมดวัด BPD



้แสดงค่าแรงดันวงจรเปิดในโหมดวัด BPD หรือ ค่าเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบในโหมดวัด Voc

(11)	สัญลักษณ์แสดงความจุแบตเตอรี่ (4 ระดับ)
	สัญลักษณ์แสดงโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
\sim	สัญลักษณ์แสดงโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
<	กระพริบเมื่อข้อมูลการวัดมีค่าน้อยกว่าสเกลต่ำสุดของเครื่องมือวัดที่สามารถแสดงผลบนหน้าจอได้
>	กระพริบเมื่อข้อมูลการวัดมีค่ามากกว่าสเกลสูงสุดของเครื่องมือวัดที่สามารถแสดงผลบนหน้าจอได้
HOLD	สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการค้างข้อมูลการวัดบนหน้าจอ
PASS	สัญลักษณ์แสดงข้อมูลการวัด " ผ่าน" เงื่อนไขในฟังก์ชันเปรียบเทียบ

FAIL	สัญลักษณ์แสดงข้อมูลการวัด " ไม่ผ่าน " เงื่อนไขในฟังก์ชันเปรียบเทียบ
4	กระพริบเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ในระบบ
APS	สัญลักษณ์แจ้งเตือนก่อนเครื่องจะดับลงอัตโนมัติ 30 วินาที (ขณะเปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน)
	แสดงสถานะการทำงานของ Bluetooth®
	● เปิด: เปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
	● ปิด: ปิดฟังก์ชัน Bluetooth®
	● กะพริบ: ฟังก์ชัน Bluetooth® กำลังทำงาน
S.CHK	สัญลักษณ์แสดงโหมด Self-check
CONT	สัญลักษณ์แสดงโหมดการวัดแบบต่อเนื่อง
COMP	สัญลักษณ์แสดงฟังก์ชันเกณฑ์เปรียบเทียบ
REF	สัญลักษณ์แสดงค่าเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบในโหมดวัด Voc
DIFF	สัญลักษณ์แสดงความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้และค่าเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบในโหมดวัด Voc
RBPR	สัญลักษณ์แสดงความต้านทานของระหว่างการบายพาส
Voc	ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Open-circuit voltage)
lsc	ค่ากระแสลัดวงจร (Short-circuit current)
lsc +α1	ค่ากระแสลัดวงจร + ค่ากระแสจ่ายทดสอบ
Short the Test Leads	สัญลักษณ์แจ้งให้ช็อตสายโพรบวัดขณะทำการทดสอบในโหมด Self-check

ΗΙΟΚΙ

วิธีติดตั้งและเปลี่ยนแบตเตอรี่





อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนทำการติดตั้ง

- ไขควงปากแฉก เบอร์ 2
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 6 ก้อน

ขั้นตอนการติดตั้ง

- ปิดเครื่องและปลดสายวัดทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง
- 2. ถอดเคสซิลิโคนออก (หน้า 10)
- **3.** ใช้ไขควงปากแฉกไขคลายน็อตบริเวณฝาครอบแบตเตอรี่ถอดฝาครอบ-แบตเตอรี่ออก
- 4. นำแบตเตอรี่เก่าออก (กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่)
- 5. ติดตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่และตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
- 6. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่เข้าตำแหน่งเดิมและไขน็อตให้แน่นหนา

ี่วิธีติดตั้งสายโพรบวัด L9788-10

ขั้นตอนตรวจสอบก่อนทำการวัด

- 1. ปิดเครื่องโดยหมุนบิดสวิตช์ไปที่ OFF
- เสียบสายโพรบวัดสีแดง L9788-10 เข้ากับขั้วต่อ P(+) ของเครื่องมือจนสุด และสายโพรบวัดสีดำเข้ากับขั้ว N(-)
- 3. หมุนบิดสวิตช์ไปที่ SELF CHECK
- **4.** กดปุ่ม **RELEASE** เพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
- 5. เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ <u>Short the Test Leads</u> ให้นำปลายสายโพรบวัดทั้งสองช็อตเข้าหากัน
- เมื่อช็อตปลายสายโพรบวัดทั้งสองเข้าหากันแล้ว ให้กดปุ่ม MEASURE ที่สายโพรบวัดสีแดง L9788-10
 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ PASS
 อย่านำปลายสายออกจากกันจนกว่าหน้าจอจะแสดงผลการทดสอบ

ΟΚ

6

Lights up in green

PASS

ΗΙΟΚΙ



ΗΙΟΚΙ

ตรวจสอบตัวเครื่องก่อนเริ่มต้นการวัด

ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีการทำงานปกติและไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง หากพบความเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ได้ รับอนุญาตจาก Hioki ทันที

ตรวจสอบสายโพรบวัด



ΗΙΟΚΙ

การตั้งค่าเกณฑ์ฟังก์ชันเปรียบเทียบ

ฟังก์ชันเปรียบเทียบ คือ ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และตัดสินว่าผลลัพธ์คือ PASS (ผ่าน) หรือ FAIL (ไม่ผ่าน) ค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกบันทึกลงในตัวเครื่องและไม่ถูกยกเลิกแม้ปิดเครื่องแล้วก็ตาม

วิธีใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งไว้ที่ 10 V สำหรับ DIFF (โหมดการวัด Voc) และ 2.5 Ω สำหรับ R_{BPR} (โหมดการวัด BPD) โดยค่าเกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามสเปค ของวัดถุที่ถูกทดสอบ โปรดปรับค่าเกณฑ์ให้เหมาะสมก่อนทำการวัดทุกครั้ง

้**ตัวอย่างการตั้งค่า:** เมื่อค่า R_{BPR} ที่วัดได้อยู่ในช่วง 5 Ω ถึง 6 Ω ให้ตั้งค่าเกณฑ์ของตัวเปรียบเทียบเป็น 8 Ω, (สูงกว่าค่าที่วัดได้ 2 Ω)

ช่วงที่สามารถตั้งค่าเกณฑ์ได้มีดังนี้:

DIFF

```
0 V ถึง ±20 V ตั้งค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 V
```

 $\mathbf{R}_{\mathsf{BPR}}$

```
0 Ω ถึง 15 Ω ตั้งค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 Ω
```

ไฟแสดงสถานะ

	PASS (ผ่าน)		FAIL (ไม่ผ่าห)	
ข้อบ่งใช้				
	สถานะ Backlight: ไม่มีไฟ Backlight	สว่างขึ้นเป็นสีเขียว	สถานะ Backlight: สว่างขึ้นเป็นสีแดง	สว่างขึ้นเป็นสีแดง

เงื่อนไขการตัดสินผลลัพธ์ตามโหมดการวัด

โหมดการวัด	PASS (ผ่าน)		FAIL (ไม่ผ่าน)	
	สถานะของค่าที่วัดได้	เสียง Buzzer	ไฟ Backlight	เสียง Buzzer
Voc	เท่ากับหรือต่ำกว่าค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้			
BPD TEST	ต่ำกว่าต่าเกณฑ์และบายพาสไดโอดทำงานได้ ถูกต้อง	เสียงดังสั้นๆ	สว่างขึ้นเป็นสีแดง	เสียงดังยาว ๆ

ขั้นตอนการตั้งค่าเกณฑ์ฟังก์ชันเปรียบเทียบ

- บิดสวิตซ์หมุนไปยังโหมดวัดที่ต้องการตั้งค่าเกณฑ์ฟังก์ชันเปรียบเทียบ ในโหมดการวัด BPD ให้กดปุ่ม
 เพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
- 2. กดปุ่ม 🗋

สัญลักษณ์ [COMP] จะกะพริบที่หน้าจอและค่าเกณฑ์จะปรากฏขึ้น



 กดปุ่ม [™] และ [™] เพื่อเพิ่ม/ลด ค่าเกณฑ์อ้างอิง หากคุณไม่ดำเนินการใด ๆ ประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่คุณเลือก ค่าเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องจะใช้ค่าเกณฑ์ล่าสุดเป็นเกณฑ์อ้างอิง พร้อมทั้งหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ [COMP]



ขั้นตอนยกเลิกฟังก์ชันเปรียบเทียบ

- 1. บิดสวิตซ์หมุนไปยังโหมดวัดที่ต้องการตั้งค่าเกณฑ์ฟังก์ชันเปรียบเทียบ
- 2. กดปุ่ม 🗋

สัญลักษณ์ [COMP] จะกะพริบที่หน้าจอและค่าเกณฑ์จะปรากฏขึ้น

กดปุ่ม ^{™™™} และ ^{™™} พลายครั้งเพื่อเลือกปิด หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ [OFF]
 หากคุณไม่ดำเนินการใด ๆ ประมาณ 2 วินาทีหลังจากที่คุณเลือกค่าเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 สัญลักษณ์ [COMP] จะดับลงและฟังก์ชันเปรียบเทียบจะถูกยกเลิ



ΗΙΟΚΙ

ขั้นตอนเริ่มต้นการวัด

- 1. สับสวิตช์หลักของกล่องเชื่อมต่อแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับระบบกรองไฟ (Power conditioner)
- 2. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดของสตริง
- 3. ปลดอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าออกจากวงจรการวัด



ΗΙΟΚΙ

ขั้นตอนเริ่มต้นการวัดในโหมด Voc

โหมด Voc คือ โหมดการวัดแรงดันวงจรเปิด (Open-circuit) ของสตริง คุณสามารถเปรียบเทียบแรงดันวงจรเปิดระหว่าง 2 สตริง เพื่อระบุความผิดปกติ ในกรณีเกิดการลัดวงจรได้ (Short-circuit)



- **1.** บิดสวิตซ์หมุนไปยังโหมดวัด Voc
- **2.** ต่อสายโพรบวัดสีดำเข้ากับขั้วต่อ N(-) ของระบบที่ต้องการทดสอบ
- **3.** ต่อสายโพรบวัดสีแดงเข้ากับขั้วต่อ P(+) ของระบบที่ต้องการทดสอบ
- 4. ตรวจสอบค่าการวัดบนหน้าจอ

ขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบในโหมดวัด Voc

คุณสามารถตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเกณฑ์อ้างอิงและค่าที่วัดได้ในขณะที่วัดแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของสตริงแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์



* หากต้องการรีเซ็ตค่าอ้างอิง ให้กดปุ่ม DISPLAY ค้างไว้

- ยกปุ่ม MEASURE หรือกดปุ่ม MEASURE ที่โพรบวัด L9788-10 ค้างไว้ สัญลักษณ์ [HOLD] จะกะพริบ และ สัญลักษณ์ [CONT] แสดงบนหน้าจอ
- ต่อสายโพรบวัดกับระบบหรือสตริงที่ 1 ที่ต้องการตั้งให้เป็นค่าเกณฑ์อ้างอิง สัญลักษณ์ [HOLD], [Voc] และ [REF] จะแสดงผลบนหน้าจอ
- ต่อสายโพรบวัดกับระบบหรือสตริงที่ 2 เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่า
 [Voc] จะแสดงค่าการวัดของสตริงที่ 2
 [DIFF] จะแสดงค่าความต่างของสตริงที่ 1 กับ 2
 [REF] จะแสดงค่าเกณฑ์อ้างอิงหรือค่าของสตริงที่ 1
 ขั้นตอนนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ [PASS] หรือ [FAIL] เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบ

APS	PASS	3
	™∃38 ∨	
CONT COMP	348, -	

ΗΙΟΚΙ

ขั้นตอนเริ่มต้นการวัดในโหมด BPD

โหมด BPD คือ โหมดการวัดการเสื่อมสภาพของบายพาสไดโอดที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ คุณสามารถตรวจสอบไดโอดผ่านการวัดกระแสและ ความต้านทานของเส้นทางบายพาส เพื่อระบุความผิดปกติในกรณีเกิดการชำรุดแบบเปิดได้ (Open fault)

ปลดล็อกตัวเครื่องก่อนทำการวัด



 บิดสวิตช์หมุนไปยังโหมดวัด BPD ปุ่ม [RELEASE] จะกะพริบ



* หน้าจอถูกล็อคเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากทำการวัดหรือการทำงานครั้งล่าสุด

ขั้นตอนการวัดบายพาสไดโอด

- 1. ปล่อยปุ่ม [MEASURE]
- บิดสวิตช์หมุนไปยังโหมดวัด BPD
 กดปุ่มเพื่อปลดล็อคตัวเครื่องตามขั้นตอนในหน้า 18
- ต่อสายโพรบวัดสีดำเข้ากับขั้วต่อ N(-) ของระบบที่ต้องการทดสอบ
- **4.** ต่อสายโพรบวัดสีแดงเข้ากับขั้วต่อ P(+) ของระบบที่ต้องการทดสอบ หากเครื่องมือตรวจพบแรงดันไฟ AC หรือมีต่อสายโพรบวัดผิดขั้ว หน้าจอจะแสดงไฟ Backlight สีแดงสลับกับสีขาว





5. กดปุ่ม [MEASURE]

เพื่อเริ่มต้นการวัด หากต้องการใช้งานฟังก์ชันวัดต่อเนื่อง ให้ดึงงัดปุ่ม [MEASURE] ขึ้น

- 6. เช็คค่าการวัดและผลการเปรียบเทียบบนหน้าจอ
- ปล่อยปุ่ม [MEASURE] ขณะที่ยังต่อสายโพรบเข้ากับระบบอยู่ สิ้นสุดการวัด



คำแนะนำในการวัด

- ระหว่างทำการวัด อย่าบิดสวิตซ์หมุนไปยังโหมดการวัดอื่นๆ
- เครื่องมือจะถูกล็อคหลังจากการวัดครั้งล่าสุดใน 1 นาที หากต้องการทำการวัดต่อ ให้ดำเนินการขั้นตอนในหน้าที่ 18
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันแจ้งเดือนแรงดันสลับขั้ว การวัดจะไม่เริ่มทำงาน โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อสายวัดทดสอบอีกครั้ง
- หากแผงโซลาร์เซลล์ไม่ผลิตพลังงานเนื่องจากมีการบังแสง ฟังก์ชันการวัดต่อเนื่องและการแจ้งเตือนแรงดันสลับขั้วจะไม่ทำงาน
- ค่า R_{BPR} จะกะพริบหากความร้อนแปรผันระหว่างการวัด (เช่น เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเมฆ) ในกรณีนี้ จะไม่สามารถวัดความต้านทาน ของเส้นทางบายพาสได้อย่างแม่นยำ ทำซ้ำการวัดภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ

กดปุ่ม [MEASURE] หนึ่งครั้งต่อการวัดหนึ่งสตริง หากผลลัพธ์เป็น FAIL ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายวัดทดสอบอีกครั้ง

8. เริ่มการวัดสตริงอื่น ๆ

ทำซ้ำขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 ใหม่อีกครั้ง

้วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบ Bluetooth





- ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 ลงในเครื่องมือวัดให้เรียบร้อย
- 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน GENNECT Cross ลงบนมือถือให้เรียบร้อย
- **3.** เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายระบบ Bluetooth ด้วยการกดปุ่มค้างไว้รูปด้านซ้ายมือ
 - สัญลักษณ์ 🔳 » จะปรากฏที่หน้าจอ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 แล้ว
 - สัญลักษณ์ 🔳») จะกระพริบ เมื่อกำลังจับคู่ FT4310 เข้ากับมือถือ
 - สัญลักษณ์ 🔳 » จะดับลง เมื่อไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Z3210 หรือปิดใช้งาน
- **4.** เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน GENNECT Cross และจับคู่ FT4310 เข้ากับมือถือ
- 5. เลือกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการบน GENNECT Cross และเริ่มต้นการวัด



GENNECT Cross Official Website https://gennect.net/en/cross/index



- เครื่องมือวัดและมือถือที่จับคู่กัน ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร (โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง)
 โปรดเช็คให้อุปกรณ์อยู่ห่างกันในรัศมีที่กำหนดและปราศจากสิ่งกีดขวาง เพื่อการรับส่งข้อมูลการวัดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพดีที่สุด
- GENNECT Cross เป็นแอปพลิเคชันฟรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์และ QR Code ด้านบน (อาจมีค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะดาวน์โหลด)
- GENNECT Cross ไม่การันตีการใช้งานบนมือถือได้ทุกรุ่น
 กรุณาตรวจสอบสเปคของระบบปฏิบัติการบนมือถือที่รองรับ ผ่านเว็บไซต์ https://gennect.net/en/cross/index ก่อนทำการติดตั้ง
- อุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210 ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHz (อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเมื่ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ Wi-Fi: IEEE 802.11.b/g/n

ΗΙΟΚΙ

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารความสอดคล้องเครื่องหมาย CE หรือเอกสารต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ <u>http://www.hioki.com</u>
- เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารนี้มีลิขสิทธิ์
- ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
- หากตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูลในเอกสารนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายหรือ Hioki ประเทศไทย