HIOK



LR8512

เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย สำหรับสัญญาณพัลส์

WIRELESS PULSE LOGGER

Editor: Chonnikarn Vorrawan

Application Engineer

HIOKI Singapore PTE. LTD (Thailand Representative Office)

Nov. 2022 Edition 1

ΗΙΟΚΙ

1.1 ภาพรวมผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบคุณที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Hioki โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้อ้างอิงการใช้งานในอนาคต

เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย LR8512 เหมาะสำหรับใช้งานการวัด แสดงผล และบันทึกสัญญาณพัลส์

- นับสัญญาณพัลส์และบันทึกข้อมูล
- วัดสัญญาณลอจิก ON/OFF



- อัตราสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่ 0.1 วินาที
- พื้นที่เก็บข้อมูลได้สูงถึง 500,000 ค่า ต่อหนึ่งช่องสัญญาณ
- รองรับแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลาย

้สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟได้ 3 ช่องทาง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6, อะแด็ปเตอร์ AC และแหล่งจ่ายไฟภายนอก (5 V ถึง 13.5 V)

*2 ใช้เป็นโมดูลย่อยสำหรับ LR8410 เพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ สำหรับการเชื่อมต่อโปรดอ่านคู่มือการใช้งานของ LR8410







ΗΙΟΚΙ

1.2 ชื่อของส่วนประกอบและฟังก์ชัน



	สัญลักษณ์		กดปุ่มหนึ่งครั้ง	กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที		
1	ปุ่ม Power		เปิด/ปิด Bluetooth	เปิด/ปิด เครื่อง		
2	สญลกษณ ปุ่ม Power ปุ่ม Display ปุ่ม Measurement		เปลี่ยนพารามิเตอร์ที่แสดงผล YES (ยืนยันการใช้งานฟังก์ชัน)	-		
3	ปุ่ม Measurement	REC	NO (ปฏิเสธการใช้งานฟังก์ชัน)	เริ่ม/หยุด การวัดและบันทึก		







Serial Number

จะประกอบไปด้วยตัวเลข 9 หลัก ซึ่ง 2 หลักแรกจะแสดงข้อมูลปีคศ. ที่ผลิต และ 2 หลักถัดไปจะแสดงเดือนที่ผลิต (ข้อมูลสำหรับการรับประกัน กรุณา อย่าลอกออก)

ช่องต่อ AC Adaptor



ช่องต่อเซนเซอร์ L1010



	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
1	12	ช่องสัญญาณ (CH)
		กะพริบ: เมื่อถูกใช้งาน
	MAX	ค่าสูงสุด
	MIN	ค่าต่ำสุด
	AVG	ค่าเฉลี่ย
	DATA	หมายเลขข้อมูล
	UNIT	หมายเลขหน่วยข้อมูล (1 ถึง 7)
	4	วันและเวลา
	OK?	ตรวจสอบก่อนเริ่มทำงาน
2	DEO	กำลังอยู่ในขั้นตอนเก็บข้อมูล
	REC	สว่าง: กำลังดำเนินการวัด
		กะพริบ: รอดำเนินการวัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
		แจ้งเตือน
	ALARM	สว่าง: ค่าการวัดปัจจุบันอยู่นอกย่านวัด
		กะพริบ: ค่าการวัดก่อนหน้้าอยู่นอกย่านวัด
		แต่ค่าการวัดปัจจุบันยังอยู่ในย่านวัด

สัญลักษณ์	คำอธิบาย				
3	สว่าง: เปิด Bluetooth				
	กะพริบ: ปิด Bluetooth				
	(เปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน)				
	ดับ: ปิด Bluetooth				
	สถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth				
	(ระดับความแรงของสัญญาณ 1: ต่ำสุด				
•••	ถึง 3: สูงสุด)				
	คำอธิบาย สว่าง: เปิด Bluetooth กะพริบ: ปิด Bluetooth (เปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงาน) ดับ: ปิด Bluetooth สถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth (ระดับความแรงของสัญญาณ 1: ต่ำสุด ถึง 3: สูงสุด) กะพริบ: ล็อคเพื่อความปลอดภัย ดับ: ไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานด้วยอะแด็ปเตอร์ AC แสดงสถานะแบตเตอรี่ แสดงหน่วยการวัด				
	ดับ: ไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth				
-	ใช้งานด้วยอะแด็ปเตอร์ AC				
	แสดงสถานะแบตเตอรี่				
4	แสดงหน่วยการวัด				
RECORPORT	สว่าง: เปิด Bluetooth กะพริบ: ปิด Bluetooth (เปิดพังก์ชันประหยัดพลังงาน) ดับ: ปิด Bluetooth สถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth (ระดับความแรงของสัญญาณ 1: ต่ำสุด ถึง 3: สูงสุด) กะพริบ: ล็อคเพื่อความปลอดภัย ดับ: ไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานด้วยอะแด็ปเตอร์ AC แสดงสถานะแบตเตอรี่ แสดงหน่วยการวัด Bluetooth ON 🔿 Bluetooth OFF				

ΗΙΟΚΙ

1 LR8512

1.3 กำหนดค่าการแสดงผล



Editor: Chonnikarn Vorrawan

ΗΙΟΚΙ

1.3 กำหนดค่าการแสดงผล (ต่อ)

- *1 อัปเดตค่าตลอดการวัด
- *2 หน่วยของการวัดที่ตั้งค่าถูกค่าการสเกลไว้ จะไม่ถูกแสดงผลบนหน้าจอ
- *3 จะแสดงผลเมื่อเชื่อมต่อกับ LR8410 เท่านั้น
- *4 สำหรับการวัดสัญญาณพัลส์ (instant/integrating mode, scaling OFF) บรรทัดบนแสดงข้อมูลของ CH1 และบรรทัดล่างแสดงข้อมูลของ CH2
- *5 สำหรับการวัดสัญญาณพัลส์ (instant/integrating mode, scaling OFF) บรรทัดบนแสดงข้อมูล MAX และบรรทัดล่างแสดงข้อมูล MIN
- *6 สำหรับการวัดสัญญาณพัลส์ (integrating mode/logic mode) ตัวเครื่องจะไม่แสดงผลค่าเฉลี่ยบนหน้าจอ
- *7 สำหรับข้อมูล (pulse value) ของการวัดสัญญาณพัลส์ (instant/integrating mode, scaling OFF) ถูกบันทึกเกิน 10,000 ค่า หน้าจอจะแยกแสดงผลบน บรรทัดบนและล่าง หากข้อมูลพัลส์ถูกบันทึกเกิน 10,000,000 ค่า ข้อมูลการวัดที่ต่ำกว่า 1,000 ค่า จะถูกจำกัดการแสดงผล
- *9 วันที่และเวลาต้องถูกตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ wireless logger collector หรือ LR8410
- *10 เมื่อเปิดใช้งานการสเกลข้อมูล ย่านการวัดที่สามารถแสดงผลได้จะแสดงในตารางต่อไปนี้

การตั้งค่าการ สเกลข้อมูล	แสดงผลข้อมูลผั่งลบ	ช่วงการแสดงผล	แสดงผลข้อมูลผั่งบวก	แสดงผลข้อมูลจุดศุนย์
อัตโนมัติ	-10,000 หรือ น้อยกว่า	±0.001 ถึง ±9,999	+10,000 หรือ มากกว่า	น้อยกว่า ±0.001
0 หลัก	-10,000 หรือ น้อยกว่า	±1 ถึง ±9,999	+10,000 หรือ มากกว่า	น้อยกว่า ±1
1 หลัก	-1,000.0 หรือ น้อยกว่า	±0.1 ถึง ±999.9	+1,000.0 หรือ มากกว่า	น้อยกว่า ±0.1
2 หลัก	-100.00 หรือ น้อยกว่า	±0.01 ถึง ±99.99	+100.00 หรือ มากกว่า	น้อยกว่า ±0.01
3 หลัก	-10.000 หรือ น้อยกว่า	±0.001 ถึง ±9.999	+10.000 หรือ มากกว่า	น้อยกว่า ±0.001

*11 ข้อมูลที่มีค่า 10,000 ขึ้นไป จอจะแยกแสดงผลทั้งด้านบนล้านล่าง

ΗΙΟΚΙ

2.1 ตรวจสอบก่อนใช้งาน

ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีการทำงานปกติและไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง หากพบความเสียหาย โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ ได้รับอนุญาตจาก Hioki ทันที

รายการตรวจสอบ	คำอธิบาย
เครื่องมือหรือสายวัดได้รับความเสียหายหรือไม่?	มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหากได้รับความเสียหาย กรุณาอย่าใช้เครื่องมือ
	โปรดส่งซ่อมกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Hioki ทันที
จอแสดงผลหลังจากเปิดใช้งาน/ใส่แบตเตอรี่หรือไม่?	หากจอไม่แสดงผล โปรดส่งซ่อมกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Hioki ทันที
เครื่องมือแสดงผลสถานะของแบตเตอรี่แบบนี้หรือไม่?	หากเครื่องมือแสดงสถานะดังกล่าว โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แทนแบตเตอรี่เดิม
เครื่องมือแสดงค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้นหรือไม่?	หากเครื่องมือไม่แสดงค่าการวัดอุณหภูมิหรือความชื้น โปรดติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิและ
	ความชื้น Z2010 หรือ Z2011 ให้เรียบร้อย

ΗΙΟΚΙ

2.2 ขั้นตอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่



อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนทำการติดตั้ง

- ไขควงปากแฉก เบอร์ 2
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 2 ก้อน

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1. ปลดสายวัดออกจากตัวเครื่อง
- 2. ใช้ไขควงปากแฉกไขน็อตบริเวณฝาครอบแบตเตอรี่

สกรูจะไม่สามารถเอาออกจากฝาครอบแบตเตอรี่ได้ กรุณาอย่าถอดสกรูออกจากฝาครอบ

- 3. สไลด์ฝาครอบขึ้นเพื่อปลดและถอดฝาครอบแบตเตอรื่ออก
- 4. นำแบตเตอรี่เก่าออก (กรณึเปลี่ยนแบตเตอรี่)
- 5. ติดตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่และตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
- 6. สไลด์ฝาครอบลงเพื่อล็อคและติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่เข้าตำแหน่งเดิม
- 7. ไขน็อตบริเวณฝาครอบแบตเตอรี่ให้แน่นหนา

เมื่อติดตั้งแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงผลดังต่อไปนี้

REC ALARM	AVG MODE Image: Im	Lr 85 12	→	u (88
สัญลักษณ์ทั้งหม	ดปรากฏที่หน้าจอ	หมายเลขรุ่นปรากฏที่หน้าจอ		หมายเลขเวอร์ชันปรากฏที่หน้าจอ
สัญลักษณ์แสดงสถ	าหะแบตเตอรื่			
สถานะของแบตเตอริ่	่จะถูกแสดงอยู่มุมขวาบนของห	น้าจอ		
	แบตเตอรี่เต็ม			
	เมื่อประจุแบตเตอรี่ลดลง แถ	บประจุสีดำจะหายไปทีละแถบ		

แบตเตอรี่ประจุต่ำ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด

(กะพริบ) แบตเตอรี่หมด เครื่องมือไม่สามารถบันทึกหรือสื่อสารได้ในสถานะนี้

้ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะดับลง เมื่อเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC หรือแหล่งจ่ายไฟภายนอก

Off

ตัวบ่งชี้อายุแบตเตอรี่

อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามช่วงความถี่ในการบันทึก

		ช่วงความถี่ใ	.นการบันทึก	
	0.5 วินาที	1 วินาที	10 วินาที	1 นาที
วัดแบบเรียลไทม์	ประบาณ ธ วับ	ประบาณ 7 วับ	ประมาณ 10 วับ	ประมาณ 14 วับ
แบบเปิด Bluetooth (ON)			TI 9 5 60 1 P 10 9 10	ัน ประมาณ 14 วัน
เก็บข้อมูลด้วยมือ	ประบาณ วก วับ	ประบาณ 20 วับ	ประบาณ วก วับ	ประบาณ 20 วับ
แบบเปิด Bluetooth (ON)	11920 1970 20 910	TI 100 1819 20 14	TI 9 2 19 19 20 9 14	TI 100 1979 20 1979
เก็บข้อมูลด้วยมือ	ประบาณ ว.ธ.เดือบ	ประบาณ ว เดือบ	ประบาณ 2 5 เดือบ	ประบาณ 2.5 เดือบ
แบบปิด Bluetooth (OFF)	LI 1000 IBM 2.3 6910 M	ጠ ነ∽ የባ ነ የ የ ያ የ ል	1100 IFW 3.2 PALA	1100 IEN 3.3 ENEN

• หากแบตเตอรื่อยู่ในสถานะที่ประจุเหลือน้อย หรือขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ข้อมูลที่ถูกเก็บภายในตัวเครื่องจะไม่ถูกลบออก

 เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดลงจนถึงจุดที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้ หน้าจอจะแสดงสถานะดังรูปขวามือ เครื่องไม่สามารถทำการวัดหรือ สื่อสารในสภาวะนี้ได้ กรุณาเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC Z2003 หรือเปลี่ยน แบตเตอรี่เพื่อให้เครื่องกลับสู่การทำงานตามปกติ



ΗΙΟΚΙ

2.3 ขั้นตอนการเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC และเซนเซอร์



- หากติดตั้งเซนเซอร์ไม่แน่นหรือดันขั้วต่อไม่สุด ตัวเครื่องจะแจ้งเตือนด้วยสถานะ [BURN OUT] และ [BURN] บนหน้าจอ
- หากติดตั้งเซนเซอร์แน่นหรือดันขั้วต่อไปจนสุดแล้ว แต่ตัวเครื่องไม่แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาส่งซ่อมกับตัวแทนจำหน่าย

ΗΙΟΚΙ

3.1 ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows® ข้อความที่แสดงและการทำงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการหรือการตั้งค่า

ปิดซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่

สำคัญ

หากคอมพิวเตอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดซอฟต์แวร์ดังกล่าวก่อนเริ่มการติดตั้ง หากซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสกำลังทำงานอยู่ อาจทำให้การติดตั้งไม่สมบูรณ์

2. ใส่แผ่นซีดีที่มาพร้อมกับแพคเกจลงในไดรฟ์ CD-ROM ให้เรียบร้อย



หน้าจอการเลือกภาษาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

หากหน้าจอการเลือกภาษาไม่ปรากฏ ให้เปิด explorer เพื่อคันหาไฟล์ [index.htm] และเปิดไฟล์ด้วยเว็บบราวเซอร์

- 3. คลิก [English] : หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
- 4. คลิก [Logger Utility Wireless Logger Collector]
- 5. คลิก [Install] : โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มทำงาน ให้เลือกไฟล์ [Setup.exe] บนซีดี
- 6. ติดตั้งซอฟต์แวร์ตามคำแนะนำที่แสดงโดยโปรแกรมติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย

โปรแกรมจะติดตั้ง 2 แอปพลิเคชันในคราวเดียวกัน ได้แก่ Logger Utility และ Wireless Logger Collector

ΗΙΟΚΙ

3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าตัวเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์

- **1.** ติดตั้งแบตเตอรี่ เปิดเครื่อง เปิดฟังก์ชัน Bluetooth และตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานให้เรียบร้อย
- 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย



3. ลงทะเบียนอุปกรณ์ผ่านซอฟต์แวร์ Wireless Logger Collector (สูงสุด 100 หน่วย)



หากซอฟต์แวร์ไม่พบอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบที่หน้าจออุปกรณ์ดังนี้

- พบสัญลักษณ์ 🚯 ที่หน้าจออุปกรณ์ดับลง ให้กดปุ่มเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth
- พบสัญลักษณ์ II ที่หน้าจออุปกรณ์ดับลงและไม่มีการเชื่อมต่อ ให้วางอุปกรณ์ใกล้กับคอมพิวเตอร์หรือขจัดสิ่งกีดขวางออก แล้วทำการค้นหาสัญญาณของอุปกรณ์บนซอฟต์แวร์อีกครั้งหนึ่ง
- 4. ตั้งค่าเงื่อนไขการวัดผ่านซอฟต์แวร์ Wireless Logger Collector

		(4)						
		🗔 Settings : LR8520) (S/N:141224873,	, ID:141224873)*				—
	Home	Prev. Ch. Next Ch.		CH1T : ((Comment)			
	- He I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Measurement	Channel	Scaling	🔔 Alarm	8 Power Save	😜 Environment	Interface
1)	Copy Paste / Select Edit Select Copen Select Copen Select Copen Select Copen Select	Recording Interval Continuous Title Comment	I Imin On (Endless)	•		Scheduled Record S 2000 / 01 / 01 Scheduled Record S 2000 / 01 / 02 Image: Scheduled Record S 2000 / 01 / 02 Image: Scheduled Record S Scheduled Record S	tart 00: 	
					S H C	ettings fold composite Conditior Dutput	On Off OR (Between channe On OK	v v els) v v Cancel

5. ส่งเงื่อนไขการวัดไปยังอุปกรณ์





6. เริ่มต้นการวัด

หากกดเริ่มต้นการวัดและบันทึก ข้อมูลการวัดก่อนหน้านี้ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในอุปกรณ์จะถูกลบออก กรุณาสำรองข้อมูลไว้เสมอ

Faith Search Select Unselect	হা ০	utput Window Bar					
Edit Select	`	ow Information					
Register / Settings		nitoring : Comp	uter				×
Measurement / Monitori		Serial No.	Identify Name	Channel	Comment	Monitor	Device Status
		141224873	141224873	CHQT	100		
		141224873	141224873	CHIH			
		141224073	141224873	CHLF			
Q S S	art	141224073	141224873	CHLG			
0.4	arc	141224874	141224874	CHET			
		141224874	141224874	CHIH			
		141224874	141224874	CHIF			
		20 141224874	141224874	CHLG			
0							
Con							
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1							
æ	*						,
Start Monitoring	Output						
	ite Y						
	- a A						
and a second sec							^
-P							
Gan Manifesian							
Collection / Browse							
							-



7. รวบรวมหรือถ่ายโอนการวัดจากหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์



สามารถรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลได้ทั้งขณะทำการวัดหรือหลังจากเสร็จสิ้นการวัด



- 8. วิเคราะห์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Windows®
 - a. แสดงข้อมูลการวัดผ่านซอฟต์แวร์ Logger Utility:
 - b. ส่งออกข้อมูลใหรูปแบบไฟล์ CSV ผ่านซอฟต์แวร์:

ข้อมูลจะถูกแสดงและวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ ข้อมูลจะถูกแสดงในรูปแบบกราฟสเปรดชีตที่เปิดด้วย Microsoft[®] Excel[®]

ΗΙΟΚΙ

ี่ 3.3 ขั้นตอนการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (รองรับ Android™ เท่านั้น)

- ติดตั้งแบตเตอรี่ เปิดเครื่อง เปิดฟังก์ชัน Bluetooth และตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานให้เรียบร้อย
- 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Wireless Logger Collector บนสมาร์ทโฟน



3. ลงทะเบียนอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Wireless Logger Collector (สูงสุด 100 เครื่อง)



4. ตั้งค่าเงื่อนไขการวัดผ่านแอปพลิเคชัน Wireless Logger Collector และส่งเงื่อนไขการวัดไปยังอุปกรณ์



6. รวบรวมข้อมูลการวัดผ่านแอปพลิเคชัน Wireless Logger Collector



7. ส่งออกข้อมูลการวัดใหรูปแบบไฟล์เอกสาร



8. คัดลอกไฟล์เอกสารจากแอปพลิเคชันไปยังคอมพิวเตอร์



9. วิเคราะห์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Windows®

ΗΙΟΚΙ

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารความสอดคล้องเครื่องหมาย CE หรือเอกสารต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ <u>http://www.hioki.com</u>
- เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เอกสารนี้มีลิขสิทธิ์
- ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือแก้ไขเนื้อหาของเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ
- หากตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูลในเอกสารนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายหรือ Hioki ประเทศไทย